


מדריך קצר לשימוש במערכות אודיו-וידאו בכתות


הציוד הנדרש: כבלים

יש להצטייד בכבלים תקינים באורך 3 מטר (זכר-זכר). מומלץ לא להשתמש בכבלים ישנים או בלויים.



כבל USB3

למערכת הזום (חיבור מצלמה ומיקרופון).



כבל HDMI

למערכת ההקרנה (העברת וידאו למקרן).

Gemini Notebook

הכנת המחשב הנייד

אנרגיה רציפה

ודאו שסוללת המחשב עומדת על 90% לפחות.
מומלץ להשתמש במטען במשך כל זמן ההרצאה.



רענון המערכת

הקפידו לאתחל (Restart) או לכבות את המחשב הנייד
לפחות פעם בשבוע, או שעה לפני תחילת השיעור.



Gemini Notebook

תהליך ההתחברות בכיתה: צעד אחר צעד



Gemini Notebook

נתקלתם בתקלה? אנחנו כאן.

במקרה של תקלה או בעיה, מרכז התמיכה של אגף התקשוב זמין עבורכם.

טלפון: 072-2644877
שלוחה: 2



(מספר זה מופיע גם בהוראות ההפעלה המודפסות בכתות ובאולמות הקמפוס).

Gemini Notebook